

TENGA - MASTURBATORE FLEX VERDE FIZZY



Il TENGA FLEX ruota, succhia e abbraccia con il suo esclusivo guscio scanalato a spirale.

Ci sono due varietà con cui divertirti, ognuna con dettagli interni e resistenza dei materiali diversi! Le morbide costole a spirale si abbracciano con una deliziosa aspirazione.

Rimuovere il cappuccio della base e lubrificare il punto di inserimento e l'interno del manicotto in elastomero.

Coprire il foro dell'aria per creare un vuoto interno! Utilizzando l'oggetto con il foro dell'aria coperto si ottiene anche una nuova sensazione a spirale!

Dopo l'uso, rimuovere la guaina in elastomero e lavarla con acqua. Asciugare dopo il lavaggio. (La copertura in elastomero può essere girata per il lavaggio.)

Capovolgere il coperchio della base per utilizzarlo come base di asciugatura.

Posizionare il manicotto in elastomero sul cappuccio del supporto per farlo asciugare all'aria.

Una volta asciutto, riportare il coperchio del supporto al suo stato originale e inserirlo nella custodia per riporlo. Conservare in un luogo fresco, asciutto e buio, lontano dalla luce solare diretta.

- Dimensioni (L x L x A mm): 200 x 105 x 80
- Profondità di inserimento (mm): ca. 165
- Larghezza di inserimento (mm): ca. Quattro. Cinque
- Peso (g): 365
- Altre informazioni: riutilizzabile, campioni di lubrificante inclusi



- Materiali: elastomero, PP
- Lubrificante: HOLE LOTION [REAL] (Rosso) Ingredienti: Acqua, glicerina, poliacrilato di sodio, etanolo, idrossietilcellulosa, fenossietanolo, metilparaben, EDTA-2Na, polisorbato 80, cacao di sorbitano, fragranza