



PDX ELITE - VENTOSA ROTO VIBRANTE

Goditi la massima esperienza di masturbazione! Con una testa girevole in modo da poter colpire proprio il punto giusto, il rotosucker vibrante PDX Elite offre un'incredibile combinazione di vibrazioni intense e aspirazione straordinaria. Personalizza il tuo piacere proprio come lo desideri! Goditi l'aspirazione e la vibrazione, separatamente o insieme! Entrambi i potenti motori funzionano in modo indipendente, così puoi goderti un'aspirazione stimolante e stretta con o senza vibrazioni. 7 modelli di vibrazioni e pulsazioni stimolanti aggiungono più eccitazione alle tue sessioni di masturbazione con la semplice pressione di un pulsante. Circonda la testa del tuo pene con un'esperienza strabiliante!

- Testa girevole su misura - Creata con silicone Elite liscio e flessibile, la testa di aspirazione girevole è formata per adattarsi perfettamente alla testa del pene. Le 4 linguette angolari possono essere utilizzate per una vestibilità sicura e confortevole e per garantire che la pelle sensibile non venga compressa. Internamente, la testina di aspirazione in silicone è scanalata per una stimolazione estremamente piacevole.
- Aspirazione intensa: il massimo piacere circonda la testa del tuo pene con un'aspirazione incredibilmente stimolante che attira comodamente la tua area più sensibile. La testa girevole è regolabile per una vestibilità perfetta!
- Potente vibrazione multifunzione: il motore ultra potente è specificamente progettato per stimolare il punto del frenulo lungo la parte inferiore del pene per una masturbazione strabiliante. Fornisce inoltre una stimolazione profonda e piacevole con 7 intensi modelli di vibrazione e pulsazione.
- Silicone Elite liscio ed elastico: il nostro silicone Elite è il materiale più igienico e sicuro per il corpo disponibile oggi sul mercato e fornisce una tenuta ermetica e aderente.
- Istruzioni per la cura: la testa vibrante Roto-Sucker PDX Elite è realizzata in silicone Elite, il materiale più igienico e sicuro per il corpo disponibile. La pulizia è un gioco da ragazzi dopo il divertimento con Refresh Toy Cleaner e acqua calda. Non immergere in acqua. Se lo si desidera, utilizzare una lozione a base d'acqua come Moist con questo prodotto in silicone. Nota: per impedire l'ingresso di liquidi nella pompa e nei vani batteria, sull'impugnatura è presente un piccolo foro di "sfiato". Un piccolo scarico di liquidi dal foro di sfiato durante il funzionamento è normale ed è un segno che il Roto-Sucker funziona correttamente.



- Istruzioni per l'uso: Vibrazione: premere il pulsante "V" per avviare la vibrazione. Premere continuamente il pulsante "V" per scorrere 7 modelli di vibrazione e pulsazione. Tieni premuto il pulsante "V" per 3 secondi per disattivare la vibrazione. Aspirazione: premere il pulsante "S" per avviare la modalità di aspirazione. Tenere premuto il pulsante "S" per 3 secondi per disattivare la modalità di aspirazione. Vibrazione e aspirazione possono essere godute insieme e separatamente!
- Rilascio rapido in 2 modi! - Premere il pulsante "R" per rilasciare immediatamente l'aspirazione. Tirare una qualsiasi delle 4 linguette che circondano la testa per rilasciare l'aspirazione. Multifunzione multivelocità