

SATISFYER - PARTNER TOY WHALE VIBRATOR STIMOLANTE ENTRAMBI I PARTNER EDIZIONE 2020



Il Partnertoy è un vibratore per partner indossato durante il rapporto sessuale, che stimola entrambi i partner contemporaneamente. Con la sua forma ergonomica, aumenta il desiderio e offre un'esperienza sessuale varia e intensa.

- 2 potenti motori
- Silicone
- Magnetico USB
- Ricaricabile

Funzione / operazione

Premere il pulsante di controllo per circa 2 secondi per accendere il giocattolo. Questo imposta il Partnertoy al livello di massaggio più basso.

Il vibratore è inteso per uso vaginale e clitorideo simultaneo durante il rapporto. Il lato con il pulsante di controllo stimola l'esterno del clitoride, mentre l'altro lato del vibratore del partner sinuoso viene inserito vaginalmente durante il rapporto sessuale, massaggiando il punto G.

Ciò significa che il vibratore del partner stimola contemporaneamente due zone erogene femminili. Anche il pene viene inserito vaginalmente parallelamente al vibratore del partner. Questo rende la vagina più stretta, il che intensifica il piacere per il partner. Entrambi vengono massaggiati simultaneamente dalla vibrazione durante il rapporto.

I programmi di vibrazione sono controllati utilizzando il pulsante di controllo. Si sposta di un programma ogni volta che viene premuto. Puoi scegliere tra 10 programmi di vibrazione. Il Partnertoy viene disattivato tenendo premuto il pulsante di controllo.



Pulizia

Il Partnertoy è impermeabile e molto facile da pulire.

Attenzione: prima della pulizia, assicurarsi che il vibratore non sia collegato al cavo del caricatore o all'alimentazione, altrimenti i fluidi possono danneggiare il circuito di ricarica e mettere a rischio la salute

Ricarica

Il giocattolo può essere ricaricato e consente un funzionamento semplice e senza fili. Deve essere completamente caricato prima del primo utilizzo. Utilizzare il cavo di ricarica USB in dotazione per questo: entrambi i contatti magnetici sul cavo devono agganciarsi ai rispettivi punti di contatto metallici del giocattolo. Se il cavo del caricatore non si attacca da solo, collegarlo all'alimentatore e attendere un momento finché i magneti non si riattivano e i contatti si collegano automaticamente. Il LED lampeggia durante la ricarica. Si accende in modo permanente una volta completata la ricarica. Importante: la prima ricarica può richiedere fino a otto ore.

Risoluzione dei problemi

In caso di errori o difficoltà di funzionamento, tenere premuto il pulsante di controllo sul giocattolo per 5 secondi. Si prega di contattare info@partnertoy.com se questo non ripristina le funzioni