



SATISFYER - 1 DI PROSSIMA GENERAZIONE

Sarai pronto per un'avventura ovunque con Satisfyer 1 e 2. Grazie al pratico vano batteria, potrai provare molteplici piaceri in qualunque momento e luogo. La funzione impermeabile ti regala un'esperienza sensuale sott'acqua.

Il vivace Satisfyer 1 è il must per i giramondo. La forma sottile e rotonda del vibratore a onde di pressione lo rende il compagno perfetto fuori casa. Il funzionamento a batteria consente il piacere senza contatto premendo un pulsante, quando vuoi.

- Modalità sussurro
- Facile da pulire
- 11 programmi
- Impermeabile per un divertimento ancora maggiore sott'acqua
- Onda di pressione e stimolazione del clitoride senza contatto
- Silicone delicato sul corpo
- Richiede 2 batterie AAA, non incluse

Il Satisfyer 1 consente orgasmi multipli e incredibilmente intensi in pochi minuti. Con la sua testa ovale, l'innovativa tecnologia del vuoto e il massaggio senza contatto, il piacere che offre ti stupirà. Premi il pulsante del giocattolo per circa 2 secondi per accendere Satisfyer 1. Ciò attiverà l'impostazione del massaggio più delicato del giocattolo. Sposta delicatamente le labbra da parte per esporre il clitoride. Posiziona la testa del giocattolo sul tuo clitoride, in modo che il tuo clitoride sia situato comodamente all'interno dell'incavo. Una volta trovata la posizione ideale, non sarà più necessario spostare il giocattolo. Suggerimento: l'uso di un lubrificante a base d'acqua come Waterglide® renderà l'utilizzo del giocattolo ancora più piacevole. Utilizzando Satisfyer 1 sott'acqua (ad esempio sotto la doccia o nella vasca da bagno) è possibile ottenere pulsazioni ancora più intense.

Puoi regolare l'intensità della vibrazione utilizzando il pulsante del giocattolo. Ogni volta che si preme il pulsante,



l'intensità aumenterà di un livello. Sono disponibili 11 livelli di intensità tra cui scegliere. Per ridurre nuovamente l'intensità dal livello 11, un livello alla volta, continuare a premere il pulsante. Per spegnere il giocattolo, premere il pulsante per circa 2 secondi.

Il Satisfyer 1 è impermeabile e molto facile da pulire. Anche l'ugello può essere pulito facilmente, utilizzando un cotton fioc o un cotton fioc. Per risultati di pulizia ideali, si consiglia di utilizzare uno speciale detergente per giocattoli erotici, come ad es. Applica il detergente, lascialo agire brevemente e poi asciuga il tuo giocattolo erotico con un panno morbido e privo di pelucchi. Una pulizia regolare garantisce la longevità del tuo giocattolo erotico

Il giocattolo è alimentato tramite 2 batterie micro AAA, quindi è wireless e facile da usare. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta è necessario inserire due batterie al suo interno. Aprire il vano batteria ruotandolo. Quando si posizionano le batterie all'interno del giocattolo, assicurarsi di posizionare correttamente i poli delle batterie. Se le batterie vengono posizionate in modo errato, ciò potrebbe impedire il funzionamento del prodotto. Se il prodotto non funziona correttamente o completamente, controllare il posizionamento delle batterie.

In caso di difficoltà tecniche o se il prodotto non funziona correttamente, premere il pulsante del giocattolo per 5 secondi. Se il prodotto continua a non funzionare correttamente, contattare: service@satisfyer.com