



## LELO - MASSAGGIATORE PROSTATICO LOKI WAVE 2 - NERO

Ecco la nuova generazione del nostro leggendario stimolatore prostatico vibrante. LOKI Wave™ 2 si muove avanti e indietro con un movimento massaggiante interno simile a quello di un dito per un'ampia stimolazione della prostata. Prova una soddisfazione orgasmica senza precedenti grazie alle 12 modalità di piacere alimentate da 2 motori e al braccio massaggiatore interno flessibile ed ergonomico che abbiamo completamente ridisegnato. Senti l'intensità dentro di te e goditi il piacere con l'elegante LOKI Wave™ 2.

**12 POTENTI MODALITÀ DI VIBRAZIONE:** LOKI Wave™ 2 offre 12 modelli di vibrazione con diverse intensità; da tocchi morbidi a impulsi molto eccitanti.

**SILICONE EXTRA MORBIDO :** silicone di alta qualità ultra morbido e caldo al tatto per farti godere di un piacere profondamente gratificante e igienico allo stesso tempo.

**USB RICARICABILE E IMPERMEABILE AL 100% SECONDO LO STANDARD IPX7 :** goditi climax illimitati sempre e ovunque, anche nella vasca da bagno o nella doccia.

**MAGGIORE POTENZA PER UN PIACERE PIÙ INTENSO :** Con 2 motori che si concentrano precisamente sulla prostata e sul perineo per raggiungere climax molto più esplosivi.

### CARATTERISTICHE:



**Materiali:** silicone biocompatibile e plastica ABS

**Finitura :** liscia

**Dimensioni :** 91 x 42 x 196 mm

**Lunghezza inseribile :** 100 mm

**Peso :** 196 g

**Batteria :** litio 850 mAh 3,7 V

**Carica :** fino a 2 ore a 5,0 V 750 mA

**Tempo di utilizzo :** fino a 2 ore

**Standby :** fino a 90 giorni

**Frequenza:** 122Hz

**Livello massimo di rumore:** <60 dB

**Interfaccia :** 5 pulsanti

## **ISTRUZIONI PER L39;USO:**

- Prima del primo utilizzo, carica il tuo LOKI Wave™ 2 per 2 ore.

dracaryShop - Via del Castello 20, 04023 Formia (LT) - 04023 Formia - Latina - Italia

Tel: 351.7540029 - +39 342 33.75.436 (spedizioni) - [amministrazione@buongiornovino.com](mailto:amministrazione@buongiornovino.com) - [www.buongiornovino.com](http://www.buongiornovino.com)



- L39; interfaccia del dispositivo potrebbe essere bloccata. Tieni premuto + e - per 3 secondi.
- Premere il pulsante On/O per accenderlo.
- Premere i pulsanti o V per scorrere le 12 modalità.
- Utilizzare i pulsanti + o - per aumentare o diminuire l39;intensità.
- Tieni premuto il pulsante On/O per spegnerlo.