



## LELO - MASSAGGIATORE PERSONALE LILY 3 - VIOLA

Intraprendi un viaggio appassionato con il massaggiatore personale LILY™ 3 e concediti una sottile stimolazione orgasmica con le sue dieci potenti modalità di piacere. Anche se di piccole dimensioni, è stato progettato per sprigionare sensazioni e farti vivere un'esperienza indimenticabile, sia che lo utilizzi con il tuo partner o da solo.

**PRONTO PER VIAGGIARE** : il suo design compatto e discreto ti consente di portare LILY™ 3 con te ovunque tu vada.

**10 POTENTI MODALITÀ DI VIBRAZIONE** : LILY™ 3 offre dieci modelli di vibrazione con diverse intensità; da tocchi morbidi a impulsi molto eccitanti.

**RICARICABILE TRAMITE USB E IMPERMEABILE AL 100% SECONDO LO STANDARD IPX7** : goditi climax illimitati sempre e ovunque, incluso il bagno o la doccia.

### CARATTERISTICHE:

**Materiali:** silicone biocompatibile e plastica ABS

**Finitura** : liscia

**Dimensioni** : 39 x 34 x 74 mm



**Peso** : 45 g

**Batteria** : ioni di litio 3,7 V con 300 mAh

**Carica** : fino a 2 ore

**Potenziale nominale** : Ingresso: 5 V 1,5 W // Uscita: 3,7 V 0,7 W

**Tempo di utilizzo** : fino a 2 ore

**Standby** : fino a 90 giorni

**Frequenza**: 93Hz

**Livello massimo di rumore**: <60 dB

**Interfaccia** : 2 pulsanti

## **ISTRUZIONI PER L39;USO:**

- Prima del primo utilizzo, carica il tuo LILY™ 3 per 2 ore.
- L39; interfaccia del dispositivo potrebbe essere bloccata. Tieni premuti entrambi i pulsanti per 5 secondi.
- Tieni premuto il pulsante destro per accenderlo.
- Premere due volte velocemente per cambiare modalità.
- Premere il pulsante sinistro o destro per un istante semi-lungo per aumentare o diminuire l39;intensità.
- Tieni premuto il pulsante sinistro per spegnerlo.

