



LELO - STIMOLATORE PER CLITORIDE DOT CRUISE ARANCIONE OCRA

LELO DOT Cruise è la versione migliorata del nostro rivoluzionario e preciso stimolatore clitorideo. Utilizza la tecnologia Infinite Loop, che combina un movimento ellittico unico con una punta morbida e flessibile del giocattolo per offrire una stimolazione senza pari e con assoluta precisione sul clitoride e su qualsiasi zona erogena esterna. Ma ciò che distingue LELO DOT Cruise dalla generazione precedente è l'introduzione della tecnologia brevettata Cruise Control. Grazie ad esso, tutte quelle persone che desiderano provare molteplici sensazioni, potranno ricercarle sfruttando le diverse modalità di piacere e la loro intensità costante.

Cos'è la tecnologia Cruise Control?

La tecnologia Cruise Control, sviluppata appositamente da LELO, fa sì che quando premi con forza LELO DOT Cruise sul tuo corpo, la potenza non diminuisce. Ciò ti consente di godere di un'esperienza completamente coerente e senza problemi. Non è solo un'altra configurazione, è completamente automatica e mette fine alle lamentele più comuni sui prodotti per il piacere.

8 POTENTI MODALITÀ DI PIACERE

LELO DOT Cruise offre otto modalità di vibrazione con diverse intensità che vanno da tocchi delicati a impulsi molto emozionanti.

SILICONE ULTRA MORBIDO

Silicone ultra morbido e di alta qualità, caldo al tatto, per un piacere igienico e profondamente soddisfacente.

RICARICABILE USB E COMPLETAMENTE SOMMERGIBILE SECONDO LO STANDARD IPX7

Goditi climax illimitati sempre e ovunque, incluso il bagno o la doccia.

CARATTERISTICHE:



- Materiali: silicone biocompatibile e plastica ABS
- Finitura: liscia
- Dimensioni: 60 x 46 x 165 mm
- Peso: 98 g
- Batteria: batteria agli ioni di litio da 520 mAh 3,7 V
- Ricarica: fino a 2 ore a 5,0 V 500 mA
- Potenza nominale:
- Ingresso: 5 V 2,5 W
- Uscita: 3,7 V 1 W
- Tempo di utilizzo: fino a 2 ore
- Standby: fino a 90 giorni
- Frequenza: 133Hz
- Livello massimo di rumore: 60 dB
- Interfaccia: 3 pulsanti

ISTRUZIONI PER L39;USO:

- Prima del primo utilizzo, carica il tuo LELO DOT Cruise per 2 ore.
- L39;interfaccia del tuo LELO DOT Cruise potrebbe essere bloccata. Tieni premuto + e - per 3 secondi.
- Tieni premuto il pulsante (()) per accenderlo.
- Premere il pulsante (()) per passare da una delle 8 modalità all39;altra.
- Utilizzare il pulsante + o - per aumentare o diminuire l39;intensità.
- Tieni premuto il pulsante (()) per spegnerlo