



## FANTASY FOR HER - LINGUA DIVERTENTE IN SILICONE VIOLA

La sua lingua divertente in silicone era comodamente nascosta nella sua borsa fino ad ora! Tirò fuori la custodia snella e sorrise al suo nuovo giocattolo personale preferito. Ha premuto il pulsante di riscaldamento per avviare la modalità di riscaldamento, che l'ha sempre aiutata a rilassarsi. Poi ha premuto il pulsante di accensione suscitando vibrazioni ronzanti e la lingua ondeggiante ha cominciato a muoversi in modo provocante avanti e indietro.

Ha guidato la lingua fino alla punta del clitoride e le ha permesso di leccare il suo punto di piacere sensibile. Ahhhh, gemette dolcemente mentre la lingua le dava la stimolazione orale che amava. Ha rimosso il bordo in silicone in modo da poter dirigere la lingua tremolante più in profondità nella sua area erogena. Ha premuto il pulsante ancora e ancora per godere di una varietà di sensazioni sensuali mentre sentiva un calore diffondersi in tutto il suo corpo. Non le ci è mai voluto molto per raggiungere l'orgasmo con la sua lingua divertente in silicone. Il suo climax stava diventando irresistibile e lei cedette alla sua passione. Le sue dita si arricciarono e i suoi muscoli si tesero mentre un brivido elettrizzante le salì attraverso il corpo. Sospirò e lasciò che la lingua indugiassse. Questa era la sua ultima fantasia orale soddisfatta e non vedeva l'ora di godersi di nuovo la sua lingua divertente in silicone presto.

Riguarda lei.

Istruzioni per l'uso:

- Basta premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere o spegnere.
- Premi il pulsante di accensione per scorrere le 7 modalità di vibrazione silenziosa e potente.
- Tenere premuto il pulsante di riscaldamento per attivare l'elemento riscaldante. Potrebbero essere necessari diversi minuti prima che la lingua Fantasy For Her Silicone Fun Tongue si riscaldi al calore della temperatura corporea.

Istruzioni per la cura:



- La pulizia è un gioco da ragazzi dopo il divertimento con Refresh Toy Cleaner e acqua calda.

#### Istruzioni per la ricarica:

- La tua lingua divertente in silicone Fantasy For Her è comodamente ricaricabile tramite USB e viene fornita con un cavo di ricarica magnetico. La ricarica richiede circa 2 ore e, una volta caricata completamente, la carica durerà circa 2 ore.
- Potente lingua automatizzata: la lingua motorizzata scorre ritmicamente avanti e indietro.
- Cerchio rimovibile in silicone: divertiti con o senza il bordo rimovibile in silicone.
- Ricaricabile tramite USB - Pronto quando lo sei! Cavo di ricarica USB magnetico per ricaricare facilmente ovunque.
- Vibrazione a 7 funzioni - Goditi 5 modalità di vibrazione e 2 livelli di potenza con la semplice pressione di un pulsante.
- Calore confortante - La lingua si riscalda delicatamente alla temperatura corporea.
- Custodia da viaggio / archiviazione semplificata - Comodamente portatile.

#### Misure:

- Lunghezza (con copertura): (13 cm)
- Larghezza (con copertura): (8,4 cm)
- Larghezza (senza copertura): (7,6 cm)
- Larghezza della lingua: (2,3 cm)
- Lunghezza della lingua: (3 cm)