



JE JOUE - NUO V.2 PLUG ANALE VIBRANTE

Scopri il piacere multisensuale con il primo plug anale a doppio motore al mondo.

Con le opzioni di controllo remoto (tramite l'app Je Joue) Nuo migliora la seduzione e intensifica il piacere per lui e per lei. Il motore di Nuo è progettato a bassa frequenza per fornire le nostre vibrazioni rimbombanti così basse tipiche di Je Joue. Con 5 velocità e 7 modelli, Nuo offre un'ampia gamma di vibrazioni: dalle fusa delicate al rombo profondo.

Il gioco di coppia diventa più facile con la nostra app facile da usare. Nuo è un giocattolo anale unico e diverso, dalla forma con una curva delicata e un "corpo" bulboso. La base sottile segue le linee naturali del corpo e permette al giocattolo di annidarsi tra i glutei e rimanere al suo posto con facilità. Nuo è dotato di due motori indipendenti per permetterti di scegliere tra una stimolazione simultanea o separata della prostata e del perineo, una zona erogena incredibilmente sensibile ma spesso trascurata.

- Gioco della prostata Ruota Nuo con la curva rivolta verso l'alto (verso la direzione dell'ombelico) per accedere meglio alla prostata (noto anche come punto P), una delle zone erogene più sensibili del corpo maschile. Inclina e dondola Nuo per esplorare le profondità e intensificare l'esperienza in modo soddisfacente.

- Preparazione posteriore Nuo vanta una larghezza unica del suo stelo che lo rende un giocattolo ideale da utilizzare in preparazione al sesso anale. La nostra app discreta è bella e facile da usare, ti permette di creare una playlist da inviare al tuo partner per rimanere connesso ovunque tu sia. Nuo ti dà la possibilità di salvare le tue sessioni. Potrai quindi selezionare dalle sessioni salvate e utilizzare il tuo giocattolo a mani libere.

Per iniziare, scarica l'app gratuita Je Joue.

- Accendi il Bluetooth dei tuoi dispositivi e apri l'app Je Joue (se è la prima volta che la usi, apparirà automaticamente un tutorial che ti guiderà attraverso l'app)



- Accendi il tuo giocattolo tenendo premuto il pulsante "+" per 2 secondi.
- Se vuoi iniziare una nuova sessione, premi "Gioca ora": il tuo giocattolo si sincronizzerà con il tuo dispositivo, come indicato dalla luce sul giocattolo che passa dal rosso al blu. A questo punto il tuo giocattolo smetterà di vibrare.
- Inizia selezionando uno qualsiasi dei motivi sullo schermo: il tuo giocattolo inizierà a vibrare.
- Per modificare la velocità di vibrazione, seleziona i numeri sul lato destro dello schermo (1-5) o fai scorrere delicatamente lo schermo su e giù.
- Per modificare il modello di vibrazione, scorrere lo schermo verso sinistra o verso destra.
- Se vuoi interrompere la sessione, premi il pulsante Pausa nella parte inferiore sinistra dello schermo.
- L39;opzione "Chiudi per interrompere la sessione" ti riporterà alla schermata dei modelli in modo da poter riavviare la sessione.
- Il pulsante Pausa ti darà la possibilità di interrompere completamente la sessione o di riprenderla.
- Quando interrompi la sessione, hai la possibilità di salvarla e ricaricarla sul tuo giocattolo in un secondo momento.

Specifiche:

- Altezza 97,54 mm
- Larghezza 83,95 mm
- Profondità 35,67 mm
- Peso totale 87 g
- 5 velocità
- 7 modelli
- Tranquillo
- BOdysafe
- Impermeabile
- Ricaricabile