



INTENSE - SHELLY PLUG TELECOMANDO ANALE ROSA

Forte, più forte, intenso: l'Intense™ Shelly™ Plug è il sogno di ogni fan dell'anal che diventa realtà. Con il plug anale vibrante unisex, sperimenterai le vibrazioni più potenti, una stimolazione deliziosa e infinite possibilità grazie al telecomando incluso.

Perché Intense™ Shelly™? Ti diamo 7 motivi esclusivi che ti faranno cercare Intense™ Shelly™

- 3 anni di garanzia
- Silicone delicato sul corpo
- Vibrazione profonda molto potente
- Unisex: Il dispositivo può essere utilizzato da persone di tutti i sessi
- Impermeabile (IPX7)
- Utilizzabile anche senza telecomando
- Batteria agli ioni di litio Facile da pulire

Intense™ Shelly™ Plug - Stimolazione anale, più intensa che mai

Ti piace la forte stimolazione anale? Amerai l'Intense™ Shelly™ Plug: potenza che delizia con vibrazioni intense e controllo remoto. Questo plug anale vibrante è realizzato in silicone igienico. Un materiale flessibile e piacevole per il corpo. La sua forma ergonomica facilita l'inserimento. Intense™ Shelly™ è dotato di un uovo e di doppi motori che forniscono una stimolazione aggiuntiva. La sua ampia base promette una sicurezza affidabile. L'Intense™ Shelly™ ti dà tutto ciò che sogni con il suo telecomando: controlla tutto con il telecomando totalmente discreto, dai vita a programmi totalmente nuovi, dai libero sfogo alla tua mente creativa giocando con te stesso o con la persona a cui lo dai il potere di comando.

Vibratore anale con molta potenza: Plug anale Intense™ Shelly™



Intense™ Shelly™ riacquista le sue forze dopo una dura giornata di lavoro tramite il cavo USB incluso. Il divertimento anale con acqua è ancora più intenso: goditi le vibrazioni del plug anale sotto la doccia o nella vasca da bagno senza problemi grazie alla finitura impermeabile (IPX6). Puoi pulire facilmente questo dispositivo sessuale con un detergente per dispositivi sessuali o con acqua tiepida e sapone neutro.

PULIZIA

- Pulisci accuratamente il giocattolo prima e dopo ogni utilizzo con acqua tiepida e sapone neutro.

MAGAZZINAGGIO

- Conserva il tuo giocattolo Intense™ Shelly™ in un luogo privo di polvere e tienilo lontano da giocattoli realizzati con altri materiali. Evitare di lasciarlo alla luce diretta del sole e non esporlo MAI a calore estremo.

CONSIGLI PER L'USO

- Intense™ Shelly™ consiglia l'uso di lubrificanti a base d'acqua come Waterfeel™, Aqua™, Bioaqua™, Aquatravel™ o Coquette™ per un inserimento facile e agevole di tutti i prodotti in silicone. Non utilizzare lubrificanti, oli o creme al silicone con prodotti siliconici poiché potrebbero degradare il materiale del prodotto e limitarne le prestazioni e la durata.

GARANZIA 3 ANNI

- Questa garanzia si applica a tutti i prodotti Intense™ acquistati, a partire dalla data di acquisto originale di tale prodotto. Questa garanzia non copre i danni causati da uso improprio o diverso da quello previsto e descritto nel manuale di istruzioni del prodotto, normale usura, alterazione, uso irragionevole, assistenza da parte di agenzie di assistenza non autorizzate o perdita o danni alle batterie. rimovibile.