



## DUREX - GIOCATTOLO MULTISTIMOLATORE RIDE TEASE

Più esplorazione sessuale, più piacere. Prendi il controllo del tuo piacere e scegli la tua avventura con **Ride Tease**, il vibratore stimolante multiuso Durex.

Esplora ed eccitati in molteplici modi con questo stimolatore multizona erogena, progettato per un divertimento a 360°. Stimola il tuo clitoride e qualsiasi altra zona erogena con le doppie punte, per vibrazioni specifiche. Ci sono 7 modalità di vibrazione!

Puoi anche utilizzare le punte per stimolare l'ingresso nella vagina o nella vulva. Oppure giralo e usa la base più ampia per una stimolazione più completa, per goderti ondate di piacere. In alternativa, usalo come anello fallico per stimolare i testicoli, il clitoride o il perineo del tuo partner. L'ampia base può passare sopra o sotto, ma puoi ruotarla come preferisci.

Questo giocattolo offre 60 minuti di divertimento ininterrotto, sia da soli che in coppia. Sia sotto la doccia che a letto. Migliora i tuoi momenti di gioco combinandolo con un lubrificante Durex a base acqua per un'esperienza migliore. Vogliamo che tu ti senta in controllo e al sicuro, quindi leggi il foglio illustrativo prima dell'uso e conservalo finché hai il giocattolo. Questo prodotto non è per uso anale o per essere inserito completamente nella vagina.

### **CARATTERISTICHE :**

- Minimo 60 minuti di divertimento non-stop
- 7 impostazioni di vibrazione
- Resistente all'acqua
- Borsa da viaggio discreta



- Facile da pulire
- Batteria ricaricabile tramite USB
- Imballaggio riciclabile!

**Come usare :**

1. Puoi utilizzare le punte per stimolare l'ingresso nella vagina o nella vulva.
2. Puoi usarlo come anello fallico per stimolare i testicoli, il clitoride o il perineo del tuo partner.
3. Capovolgilo e usa la base più ampia per una stimolazione più completa.

Puoi utilizzare il vibratore con qualsiasi lubrificante Durex. Scopri le diverse velocità e intensità e goditi quella che più ti piace. Puoi esplorare ovunque, a letto o sotto la doccia, poiché è impermeabile al 100%.

Pulisci sempre il giocattolo prima e dopo ogni utilizzo. Si consiglia di riporlo nella borsa inclusa. Ti consigliamo di leggere il foglio illustrativo con le istruzioni su come usarlo e come conservarlo.