



WOMANVIBE - VIBRATORE RICARICABILE IN SILICONE PUNTO "K" MANDY

Womanvibe lancia Mandy, un vibratore a doppio motore che offre una stimolazione intensa, in modo elegante e piacevole. Mandy è perfetta per una masturbazione che ti eleva al massimo piacere. Mandy incorpora silicone privo di falati sicuro al 100% per la tua pelle e dettagli in Abs, completamente flessibile si adatta al tuo corpo.

- Misurazioni; 19,9 x 3,5 cm
- Silenzioso e discreto
- Potente
- 10 modalità di vibrazione.
- Punto speciale "K"
- Flessibile
- Tasti a un pulsante facili da usare.
- Indicatore di carica
- Materiali che non irritano la pelle
- Circa un'ora di piacere ininterrotto alla massima intensità
- 2 anni di garanzia.

Mandy è vibe intelligente! 10 modalità di vibrazione da morbida a forte che trasmette potenti vibrazioni a bassa frequenza.

- Batteria ricaricabile al 100%.

Mandy è completamente sommergibile perfetto per l'uso in spa o doccia.

Un vibratore giocoso perfetto che ti promette soddisfazione immediata.

Istruzioni per l'uso;

- Premere il pulsante per 3 secondi  e attiverà la vibrazione in modalità 1, quindi premere di nuovo per scorrere le 10 modalità di vibrazione appetitose.

Indicatore luminoso;

- Quando il vibratore è in funzione, vedrai una luce a led bianca sul vibratore.
- Quando il vibratore è spento, nessuna luce LED rimarrà accesa dietro i pulsanti.
- Quando si inserisce il cavo del caricatore, il vibratore avrà una luce a led bianca lampeggiante.
- Quando il vibratore è carico, la luce rimane fissa.

Caricare

Il vibratore è ricaricabile e permette una comoda movimentazione, senza fastidiosi cavi. Prima di utilizzarlo per la prima volta, è necessario ricaricarlo completamente. Utilizzare il cavo di ricarica USB incluso per questo. Inserire la spina del cavo USB  nel foro di connessione di ricarica. Collegalo all'alimentazione con un connettore o al computer tramite USB. Mentre il massaggiatore è in carica, una luce sarà in modalità intermittente, una volta terminata la carica la luce LED rimarrà fissa.

Attenzione : il primo processo di ricarica può richiedere fino a cinque ore.

Risoluzione dei problemi

In caso di errori o difficoltà di gestione legati al funzionamento di Mandy, premere il pulsante di accensione per 5 secondi. Se il prodotto continua a non funzionare, contattare; service@womanvibe-toy.es

Eliminazione

Lo smaltimento dei dispositivi elettronici deve essere effettuato in conformità alle normative per i rifiuti pericolosi in vigore nell'Unione Europea e negli altri paesi europei o secondo le normative locali. Attenersi alle normative sullo smaltimento dei rifiuti specifiche del proprio paese e, in caso di dubbio, chiedere al proprio rivenditore informazioni sulle opzioni di smaltimento.

Soddisfare



L39;apertura di una scatola di prodotti Womanvibe è esclusiva. Tutti i prodotti includono una scatola di presentazione Deluxe con fondo oro.

Dentro troverai

- Vibratore Mandy
- caricatore USB