



JE JOUE - VIBRATORE G-SPOT BULLET VERDE

Questo è il giocattolo perfetto per chi vuole tutto. Perfettamente curva per accedere al punto G, la curva segue anche il contorno del tuo corpo esternamente per intensi orgasmi clitoridei.

Se non sei sicuro del tipo che stai cercando, questo è il giocattolo che fa per te. È piccolo e carino, quindi poco intimidatorio per i principianti.

Inizia a usare il proiettile esternamente, lavorando delicatamente sul clitoride e sulle labbra. Giocare in questo modo ti darà un orgasmo incredibile. Se diventi più avventuroso, puoi lavorare la testina morbida attorno all'ingresso della vagina e inserirla ogni volta che ritieni opportuno.

Mantieni la curva del vibratore rivolta verso l'alto per stimolare il punto G e muovi il vibratore sia su che giù, avanti e indietro... fidati di noi: è strabiliante!

Caratteristiche

- È progettato con un motore impostato su una bassa frequenza
- Totalmente senza cuciture con una finitura liscia e tattile.
- Nuova interfaccia "facile da usare" con design a 3 pulsanti
- Ricaricabile tramite USB
- 5 velocità
- 7 patterni
- Tranquillo
- Sicuro per il corpo
- Impermeabile
- Ricaricabile

Come funziona

- Attivazione e disattivazione del G-spot Bullet e modifica della sequenza
- G-spot Bullet ha 5 livelli di vibrazione versatili e 7 diverse vibrazioni pulsanti: dalle fusa delicate al rombo profondo.
- Per avviare il giocattolo, tieni premuto + per 2 secondi per accenderlo. Per aumentare la vibrazione, fare clic su +.

dracaryShop - Via del Castello 20, 04023 Formia (LT) - 04023 Formia - Latina - Italia

Tel: 351.7540029 - +39 342 33.75.436 (spedizioni) - amministrazione@buongiornoovino.com - www.buongiornoovino.com



Per passare da una vibrazione costante a una vibrazione pulsata, fare clic su (pulsante centrale). Per diminuire la vibrazione, fare clic su -.

- Per spegnere il giocattolo, tieni premuto - per 2 secondi.

Ricarica il tuo G-spot Bullet

- Per caricare è sufficiente sollevare la linguetta in silicone all'estremità del giocattolo e inserire il cavo micro USB. Una volta inserito, carica il tuo giocattolo per 1 ora, ovvero 1,5 ore di gioco. Assicurati di premere con decisione il cappuccio in silicone in posizione per mantenere il giocattolo a tenuta stagna.