



TENGA - FLIP 0 ZERO VIBRAZIONE ELETTRONICA

Una nuova generazione di Flip Zero è pronta a ruggire! Le vibrazioni all'interno del manicotto in elastomero donano alle tue mani una sensazione ultraterrena. Ciò è possibile grazie ad un'altra prima assoluta ideata da Tenga; due "nuclei vibranti" alloggiati all'interno dell'elastomero. Goditi l'ultima versione di Tenga in termini di piacere vibratorio.

- - Include cavo USB.
- - Caricare durante l'asciugatura.
- - La lampada si accenderà durante la ricarica.
- - Taglia del prodotto; 70x80x180mm
- - Dimensioni dell'imbballaggio; 108x121x206 mm
- - Peso; 720 grammi
- - Tempo di esecuzione; circa 40 minuti
- - Tempo di caricamento; circa 90 minuti
- - 5 modelli di vibrazione.
- - Impermeabilizzazione; Corpo del prodotto e bracci scorrevoli: completamente impermeabile (IPX5). La base di ricarica non è impermeabile, ma piccole quantità di acqua durante l'asciugatura non creano problemi (IPX1).
- - Parti incluse; Corpo del prodotto, bracci scorrevoli, custodia trasparente, base di ricarica, cavo USB, due sacchetti per lozione Real Hole (2x10 ml) e manuale utente.
- - 1 anno di garanzia.

Questo prodotto è riutilizzabile?

Sì! Il FLIP ZERO EV è completamente lavabile e può essere utilizzato più volte. Sebbene l'articolo venga fornito con un sacchetto campione di lubrificante, consigliamo TENGA HOLE LOTION per un uso successivo.

Questo prodotto è elettronico?



Sì! Il FLIP ZERO EV può essere utilizzato sia manualmente che con la sua vibrazione elettronica! FLIP ZERO EV ospita due nuclei di vibrazione all'interno del manicotto in elastomero, il che significa che le vibrazioni rimbombanti fluiscono in tutto l'oggetto per una stimolazione diretta. I nuclei di vibrazione si trovano alle estremità opposte dell'oggetto, quindi le vibrazioni provengono da tutto ciò che ti circonda.

Quali variazioni di vibrazioni esistono?

Esistono cinque varietà di vibrazione in totale.

Dopo aver acceso l'elemento, premendo il pulsante si passerà attraverso le seguenti modalità: Basso > Basso. Alto > Polso > Alternato > Casuale

L'articolo è completamente lavabile?

- NON immergere la base di ricarica. Ciò potrebbe causare danni elettrici o scosse elettriche.
- Non lavare l'articolo in acqua a temperatura superiore a 50 gradi Celsius (122 Fahrenheit), poiché ciò potrebbe deformare o danneggiare il rivestimento in elastomero.
- Se vuoi lavare l'oggetto con sapone, usa un sapone delicato o neutro. Alcoli o saponi molto acidi/alcalini possono danneggiare il manicotto in elastomero.
- Assicurati che l'articolo sia completamente asciutto prima di riporlo per evitare l'accumulo di muffe o batteri.

Posso utilizzare la base di ricarica per asciugare l'oggetto mentre è bagnato? Una piccola quantità di acqua che gocciola dall'elemento precedente non dovrebbe essere un problema.

Tuttavia, non lavare completamente la base di ricarica né bagnarla completamente.

- NON immergere la base di ricarica. Ciò potrebbe causare danni elettrici o scosse elettriche.
- Si prega di evitare di caricare l'articolo in bagno o vicino a qualsiasi fonte d'acqua che potrebbe causare l'immersione della base di ricarica.
- Non posizionare altro che il corpo del FLIP ZERO EV o i bracci scorrevoli sulla base di ricarica.

Posso trasportare l'oggetto mentre lo asciugo?

Sì! Dopo il lavaggio, asciugare il corpo e i bracci scorrevoli del FLIP ZERO EV con un panno asciutto.

Collegare la base di ricarica. Quindi, posiziona i bracci scorrevoli sulla base di ricarica e posiziona il corpo aperto sui bracci scorrevoli.

Lasciare in un luogo asciutto e ben ventilato.

- Si prega di evitare di caricare l'articolo in bagno o vicino a qualsiasi fonte d'acqua che potrebbe causare l'immersione della base di ricarica.
- Assicurati che l'articolo sia completamente asciutto prima di riporlo per evitare l'accumulo di muffe o batteri.



L39;articolo viene fornito con lozione?

Ci sono due sacchetti campione della nostra [REAL] HOLE LOTION inclusi in ogni FLIP ZERO EV. Per ulteriori utilizzi, suggeriamo la nostra serie HOLE LOTION.