



LELO - MASSAGGIATORE PROSTATICO LOKI WAVE 2 - VIOLA

Ecco la nuova generazione del nostro leggendario stimolatore prostatico vibrante. LOKI Wave™ 2 si muove avanti e indietro con un movimento massaggiante interno simile a quello di un dito per un'ampia stimolazione della prostata. Prova una soddisfazione orgasmica senza precedenti grazie alle 12 modalità di piacere alimentate da 2 motori e al braccio massaggiatore interno flessibile ed ergonomico che abbiamo completamente ridisegnato. Senti l'intensità dentro di te e goditi il piacere con l'elegante LOKI Wave™ 2.

12 POTENTI MODALITÀ DI VIBRAZIONE: LOKI Wave™ 2 offre 12 modelli di vibrazione con diverse intensità; da tocchi morbidi a impulsi molto eccitanti.

SILICONE EXTRA MORBIDO : silicone di alta qualità ultra morbido e caldo al tatto per farti godere di un piacere profondamente gratificante e igienico allo stesso tempo.

USB RICARICABILE E IMPERMEABILE AL 100% SECONDO LO STANDARD IPX7 : goditi climax illimitati sempre e ovunque, anche nella vasca da bagno o nella doccia.

MAGGIORE POTENZA PER UN PIACERE PIÙ INTENSO : Con 2 motori che si concentrano precisamente sulla prostata e sul perineo per raggiungere climax molto più esplosivi.

CARATTERISTICHE:



Materiali: silicone biocompatibile e plastica ABS

Finitura : liscia

Dimensioni : 91 x 42 x 196 mm

Lunghezza inseribile : 100 mm

Peso : 196 g

Batteria : litio 850 mAh 3,7 V

Carica : fino a 2 ore a 5,0 V 750 mA

Tempo di utilizzo : fino a 2 ore

Standby : fino a 90 giorni

Frequenza: 122Hz

Livello massimo di rumore: <60 dB

Interfaccia : 5 pulsanti

ISTRUZIONI PER L39;USO:

- Prima del primo utilizzo, carica il tuo LOKI Wave™ 2 per 2 ore.

dracaryShop - Via del Castello 20, 04023 Formia (LT) - 04023 Formia - Latina - Italia

Tel: 351.7540029 - +39 342 33.75.436 (spedizioni) - amministrazione@buongiornovino.com - www.buongiornovino.com



- L39; interfaccia del dispositivo potrebbe essere bloccata. Tieni premuto + e - per 3 secondi.
- Premere il pulsante On/O per accenderlo.
- Premere i pulsanti o V per scorrere le 12 modalità.
- Utilizzare i pulsanti + o - per aumentare o diminuire l39;intensità.
- Tieni premuto il pulsante On/O per spegnerlo.