



MORESSA - TELECOMANDO IN SILICONE EDGAR PREMIUM

Scegli il tuo amante e condividi le vibrazioni!

Edgar fornisce sensazioni dirette soprattutto al clitoride ed è valido anche per l'39; introduzione vaginale. Il morbido design in silicone medico al 100% offre un piacere incomparabile e un comfort estremo. Edgar funziona tramite telecomando ed entrambi gli oggetti del piacere vibrano contemporaneamente, in modo sincrono o separatamente. Puoi attivare Edgar ovunque e goderti comodamente la vibrazione potente e silenziosa. Progettato per giocare da solo o con un partner in una nuova dimensione. Dalla punta alla base si adatta naturalmente alla temperatura corporea.

- Silicone medico super morbido al 100%.
- Impermeabile
- Misurazioni dello stimolatore Edgar; 93x45 mm
- Misurazioni delle uova di Edgar; 75x33 mm
- Peso; 112 grammi
- 12 modalità di vibrazione
- Materiale sicuro per il corpo
- Senza ftalati
- unisex
- Telecomando sincronizzato (entrambi gli oggetti vibrano contemporaneamente o separatamente)
- USB ricaricabile (cavo incluso)
- ergonomico
- Controllo retroilluminato con luci LED

Funzionamento/Utilizzo

Stimolante;

Per accendere lo stimolatore Edgar premere il pulsante  pulsante di accensione per 2 secondi e si attiverà la luce rossa. premi il bottone  che attiverà la vibrazione, quindi modificherà le modalità di vibrazione premendo lo stesso tasto  . premi il bottone  che attiverà il telecomando dell'Edgar Egg (entrambi vibreranno contemporaneamente fino a 5 metri di distanza). Una volta che Edgar ha finito, premi il pulsante  per due secondi e si spegnerà.

Edgar all'Edgar Egg;

Per accendere Edgar Egg premere il pulsante  per due secondi e si attiverà la vibrazione, quindi premere il pulsante  che attiverà le diverse modalità di vibrazione. Puoi anche usarlo a distanza tramite lo stimolatore Edgar.

Trasportare

Il vibratore è ricaricabile e consente una comoda maneggevolezza, senza fastidiosi cavi. Prima di utilizzarlo per la prima volta è necessario caricarlo completamente. Utilizzare il cavo di ricarica USB incluso per farlo.

Inserire la spina del cavo USB  nel foro di connessione di ricarica. Collegalo all'alimentazione con un connettore o al computer tramite USB.

Attenzione : il primo processo di ricarica può durare fino a otto ore.

Risoluzione dei problemi

In caso di errori o difficoltà di gestione legate al funzionamento di Brad, premere il pulsante di accensione per 5 secondi. Se il prodotto continua a non funzionare, contattare: info@amoressa-toys.com

Eliminazione

dracaryShop - Via del Castello 20, 04023 Formia (LT) - 04023 Formia - Latina - Italia

Tel: 351.7540029 - +39 342 33.75.436 (spedizioni) - amministrazione@buongiornoovino.com - www.buongiornoovino.com



Lo smaltimento dei dispositivi elettronici deve essere effettuato in conformità con le normative sui rifiuti pericolosi in vigore nell'Unione Europea e negli altri paesi europei o secondo le normative locali. Rispettare le norme sullo smaltimento dei rifiuti

Specifico per il tuo Paese e, in caso di dubbi, chiedi al tuo rivenditore informazioni sulle opzioni di smaltimento.

Contenuto

Aprire una confezione di prodotti MORESSA è un'esclusività. La soddisfazione è il nostro obiettivo, per questo abbiamo curato ogni dettaglio.

- EDGARDO
- Caricabatterie
- Manuale d'uso

Moressa è il marchio di riferimento per design, qualità e tecnologia. Abbiamo sviluppato un prodotto innovativo e curato ogni processo produttivo per ottenere il miglior risultato. Moressa è simbolo di energia, forza e garanzia. Acquistare un Sextoy Moressa significa sentirsi rispecchiati nelle novità di oggi. Ogni Moressa Toy ti trasporterà verso sensazioni diverse. Un risultato ineguagliabile grazie al comodo silicone Premium e ai design ergonomici.