



## MORESSA - GINO PREMIUM SILICONE RICARICABILE

Perfetto: attraente vibratore massaggiatore ricaricabile

Potente: distribuzione ottimizzata delle vibrazioni su tutto il corpo in silicone

- Gino ha un corpo in silicone medicale al 100% di discreta robustezza, particolarmente flessibile alle estremità che comprime piacevolmente le zone erogene e ne facilita l'uso; utilizzo in innumerevoli posizioni per LEI e per LUI.
- Energetico: 7 programmi di vibrazione a bassa frequenza silenziosi e potenti.
- Inarrestabile: sistema di solletico, massaggia il punto G meglio di due dita alla volta

Rilievi stimolanti sulla punta in silicone per un maggiore piacere durante l'introduzione.




Dalla punta alla base si adatta naturalmente alla temperatura corporea.




Il mondo dei coniglietti vibranti si reinventa con Gino.

- Silicone medico morbido al 100%.
- 7 Funzioni di vibrazione

- 3 modalità di movimento del solletico
- Impermeabile
- Materiale sicuro per il corpo
- Senza ftalati
- Misurazione totale; 190 x 35 mm
- Peso; 132 grammi
- Flessibile
- USB ricaricabile (cavo incluso)
- ergonomico
- stimolazione del clitoride
- Controllo retroilluminato con luci LED


## Funzionamento/Utilizzo

Per accendere il vibratore, premere il pulsante  pulsante di accensione per circa 2 secondi e si accenderà una luce rossa. Premere successivamente lo stesso pulsante  per scorrere le 7 modalità di vibrazione. premi il bottone 

Per attivare il sistema Tickling si accenderà un LED Blu, quindi premere lo stesso pulsante  per modificare le 3 modalità di oscillazione. Una volta che Gino ha finito, premi il pulsante  per due secondi e la vibrazione si disattiverà, per disattivare il sistema Solletico premere il pulsante  per due secondi.

## Trasportare

Il vibratore è ricaricabile e consente una comoda maneggevolezza, senza fastidiosi cavi. Prima di utilizzarlo per la prima volta è necessario caricarlo completamente. Utilizzare il cavo di ricarica USB incluso per farlo.

Inserire la spina del cavo USB  nel foro di connessione di ricarica. Collegalo all'alimentazione con un connettore o al computer tramite USB.

**Attenzione** : il primo processo di ricarica può durare fino a otto ore.



## Risoluzione dei problemi

In caso di errori o difficoltà di gestione legate al funzionamento di Brad, premere il pulsante di accensione per 5 secondi. Se il prodotto continua a non funzionare, contattare: [info@amoressa-toys.com](mailto:info@amoressa-toys.com)

## Eliminazione

Lo smaltimento dei dispositivi elettronici deve essere effettuato in conformità con le normative sui rifiuti pericolosi in vigore nell'Unione Europea e negli altri paesi europei o secondo le normative locali. Rispettare le norme sullo smaltimento dei rifiuti

Specifico per il tuo Paese e, in caso di dubbi, chiedi al tuo rivenditore informazioni sulle opzioni di smaltimento.

## Contenuto

Aprire una confezione di prodotti MORESSA è un'esclusività. La soddisfazione è il nostro obiettivo, per questo abbiamo curato ogni dettaglio.

- GINO
- Caricabatterie
- Manuale d'uso

Moressa è il marchio di riferimento per design, qualità e tecnologia. Abbiamo sviluppato un prodotto innovativo e curato ogni processo produttivo per ottenere il miglior risultato. Moressa è simbolo di energia, forza e garanzia. Acquistare un Sextoy Moressa significa sentirsi rispecchiati nelle novità di oggi. Ogni Moressa Toy ti trasporterà verso sensazioni diverse. Un risultato ineguagliabile grazie al comodo silicone Premium e ai design ergonomici.



dracaryShop - Via del Castello 20, 04023 Formia (LT) - 04023 Formia - Latina - Italia

Tel: 351.7540029 - +39 342 33.75.436 (spedizioni) - [amministrazione@buongiornoovino.com](mailto:amministrazione@buongiornoovino.com) - [www.buongiornoovino.com](http://www.buongiornoovino.com)