



MORESSA - JERRY PREMIUM SILICONE RICARICABILE

STIMOLAZIONE INTENSA: IL NUOVO JERRY

POTENTE: preparato silenziosamente per l'azione ovunque, stimola in modo eccezionale il clitoride con vibrazioni emozionanti sul punto G. Due motori indipendenti che ti portano in paradiso. Si adatta perfettamente all'anatomia della donna, una volta inserito nella vagina, la punta inclinata massaggia il punto G mentre l'ampia sporgenza trasmette le vibrazioni al clitoride e alle labbra vaginali.

- Braccio sporgente più spesso e flessibile per la stimolazione del clitoride
- Punta curva e larga per stimolare il punto G




Jerry ha la taglia perfetta! Compatto, flessibile e con impugnatura posteriore, 30 modalità di vibrazione da morbida a forte con facile controllo.

Potenza e durata; 2 motori ricaricabili.

Dalla punta alla base si adatta naturalmente alla temperatura corporea.


- Silicone medico morbido al 100%.
- 30 modalità di vibrazione
- Materiale sicuro per il corpo
- Senza ftalati
- Impermeabile
- Misurazione totale; 150x40mm
- Peso; 116 grammi
- Flessibile
- USB ricaricabile (cavo incluso)
- ergonomico
- Controllo retroilluminato con luci LED
- stimolazione del clitoride

Funzionamento/Utilizzo

Per accendere Jerry premere il pulsante  pulsante di accensione per circa 2 secondi. Quindi premere il tasto inferiore  e passerà attraverso 30 modalità dalla vibrazione delicata a quella forte. Una volta che Jerry ha finito, premi il pulsante  per 2 secondi e si spegnerà. È progettato per il piacere del punto G e del clitoride.

Trasportare

Il vibratore è ricaricabile e consente una comoda maneggevolezza, senza fastidiosi cavi. Prima di utilizzarlo per la prima volta è necessario caricarlo completamente. Utilizzare il cavo di ricarica USB incluso per farlo.

Inserire la spina del cavo USB  nel foro di connessione di ricarica. Collegalo all'alimentazione con un connettore o al computer tramite USB.

Attenzione : il primo processo di ricarica può durare fino a otto ore.

Eliminazione



Lo smaltimento dei dispositivi elettronici deve essere effettuato in conformità con le normative sui rifiuti pericolosi in vigore nell'Unione Europea e negli altri paesi europei o secondo le normative locali. Rispettare le norme sullo smaltimento dei rifiuti

Specifico per il tuo Paese e, in caso di dubbi, chiedi al tuo rivenditore informazioni sulle opzioni di smaltimento.

Contenuto

Aprire una confezione di prodotti MORESSA è un'esclusività. La soddisfazione è il nostro obiettivo, per questo abbiamo curato ogni dettaglio.

- JERRY
- Caricabatterie
- Manuale d'uso

Moressa è il marchio di riferimento per design, qualità e tecnologia. Abbiamo sviluppato un prodotto innovativo e curato ogni processo produttivo per ottenere il miglior risultato. Moressa è simbolo di energia, forza e garanzia. Acquistare un Sextoy Moressa significa sentirsi rispecchiati nelle novità di oggi. Ogni Moressa Toy ti trasporterà verso sensazioni diverse. Un risultato ineguagliabile grazie al comodo silicone Premium e ai design ergonomici.