

OHMIBOD - STIMOLATORE VIBRATORE FREESTYLE ROSA G-SPOT



Aggiungi un po39; di musica al tuo spazio indoor preferito con freestyle :G. Con questo favoloso stimolatore del punto G stimolerai questo favoloso punto al ritmo della musica e vibrerà al suo suono. Collegato ad un iPod o iPhone o ad un qualsiasi lettore MP3, le sue vibrazioni avranno il loro ritmo, regalandoti il massimo del piacere. il tuo posto preferito con la tua musica preferita. Inoltre, puoi utilizzarlo anche in modalità manuale e scegliere tra le sue sette modalità di vibrazione.

- Modalità musica
- Design ergonomico
- Materiali sicuri e igienici
- Vibrazioni potenti e silenziose
- 1 anno di garanzia del produttore

Ulteriori caratteristiche:

- Controllo indipendente del volume e dell39;intensità della vibrazione
- Utilizzabile fino a 7,5 metri di distanza
- Resistente agli spruzzi
- materiali per il bodyfriend
- Finitura vellutata con finiture cromate
- Custodia da viaggio e adattatori per poterlo utilizzare in qualsiasi paese

Compatibile con

- Tutti i modelli di iPod
- I phone



- Lettori Mp3
- Sistemi audio

Caratteristiche:

- Lunghezza 15,9 cm
- Diametro 2,9 cm
- Il trasmettitore wireless funziona con 2 batterie AAA
- Cavo da 3,5 mm e 30 cm per il collegamento all'audio domestico
- Manuale