

## MORESSA - VIBRATORE SOMER PREMIUM A ROTAZIONE MULTIPLA

IMPRESSIONANTE, forte e impressionante: la struttura di SOMER coccola intensamente il punto G, il clitoride e ciascuna delle zone erogene più nascoste.

Tutto quello che vuoi in un giocattolo!







- Vibrazione, stimolazione del clitoride, penetrazione intensa con sistema di rotazione.
- Ideale da utilizzare da solo o accompagnato,
- Somer è elegante e morbido come la seta.
- Il suo sistema di rotazione è un sistema di rotazione multipla che utilizza sfere interne che stimolano intensamente la parete vaginale.
- Apri le porte a un nuovo universo di piacere con SOMER, un giocattolo che guida, scuote, vibra e ti offre ciò di cui hai sempre bisogno.
- POTENTE, vibratore clitorideo coniglietto dilagante, urla di piacere quando lo senti!
- Passa attraverso 7 modalità di vibrazione + 4 funzioni di rotazione multipla
- Avvolto in silicone ipoallergenico e vellutato, uno dei migliori materiali, l'intero vibratore dalla punta alla base si adatta rapidamente e naturalmente alla temperatura corporea.

Warren è all'altezza di tutto ciò di cui hai bisogno! Semplicemente perfetto!

- Silicone medico al 100%.
- Materiale sicuro per il corpo
- Impermeabile
- 7 modalità di vibrazione
- Funzione di rotazione multipla in 4 modalità. Ruotano le sfere interne e ruotano contemporaneamente l'albero.
- Senza ftalati


- Misurazione totale; 28 x 3,5 cm
- Lunghezza inseribile: 16 cm
- Peso; 225 grammi
- Ricaricabile tramite USB (cavo incluso)
- ergonomico
- Controllo retroilluminato con luci LED
- stimolazione del clitoride

## Funzionamento/Utilizzo

.Premere il tasto  per attivare Somer, quindi premere il tasto  che attiverà gli impulsi, modificare le modalità degli impulsi premendo lo stesso tasto  . Continuare a premere il tasto  e attiverà la vibrazione dello stimolatore Rabbit, quindi premere lo stesso tasto  e modificherà le modalità di vibrazione. Una volta che Somer ha finito, premi il tasto  spento per 3 secondi.

## Trasportare

Il vibratore è ricaricabile e consente una comoda maneggevolezza, senza fastidiosi cavi. Prima di utilizzarlo per la prima volta è necessario caricarlo completamente. Utilizzare il cavo di ricarica USB incluso per farlo.

Inserire la spina del cavo USB  nel foro di connessione di ricarica. Collegalo all'alimentazione con un connettore o al computer tramite USB.

## Eliminazione

Lo smaltimento dei dispositivi elettronici deve essere effettuato in conformità con le normative sui rifiuti pericolosi in vigore



nell'Unione Europea e negli altri paesi europei o secondo le normative locali. Si prega di osservare le norme specifiche sullo smaltimento dei rifiuti del proprio paese e, in caso di dubbi, chiedere al proprio rivenditore informazioni sulle opzioni di smaltimento.

## Contenuto

Aprire una confezione di prodotti MORESSA è un'esclusività. La soddisfazione è il nostro obiettivo, per questo abbiamo curato ogni dettaglio.

- qualche
- Caricabatterie
- Bustina
- Manuale d'uso

Moressa è il marchio di riferimento per design, qualità e tecnologia. Abbiamo sviluppato un prodotto innovativo e curato ogni processo produttivo per ottenere il miglior risultato. Moressa è simbolo di energia, forza e garanzia. Acquistare un Sextoy Moressa significa sentirsi rispecchiati nelle novità di oggi. Ogni Moressa Toy ti trasporterà verso sensazioni diverse. Un risultato ineguagliabile grazie al comodo silicone Premium e ai design ergonomici.