



MORESSA - TELECOMANDO VIBRATORE NIX ROSA

Nix è un vibratore telecomandato che stimola tutti i tuoi sensi: un oggetto elegante e semplice, sempre pronto a compiacerti senza preavviso.

Piccolo, leggero, con il suo attraente aspetto da stimolatore, Nix è un vibratore discreto e moderno da portare sempre con sé e da godere in ogni momento.

E come di consueto quando si tratta di MORESSA, forma e funzione si uniscono per consentire il massimo controllo nelle sue quattro diverse modalità di stimolazione.

Come tutti gli oggetti di piacere MORESSA, Nix è progettato per fornire un'intensa gioia fisica e un'assoluta pace spirituale in ogni situazione e in ogni circostanza.

Realizzato in silicone medico e ABS, approvato dalla FDA e privo di ftalati, Ivy fornisce 1,5 ore di vibrazioni praticamente silenziose dopo un tempo di ricarica di appena 1 ora.

Con il pratico telecomando puoi controllare comodamente la vibrazione e decidere chi può prendere le decisioni. Per avventure selvagge e preliminari emozionanti, la donna può anche indossare il vibratore nelle mutandine e lasciarsi eccitare dal partner per 2 ore di fila.

Affinché tu possa goderti a lungo il tuo nuovo amico, ti consigliamo di utilizzare un lubrificante a base d'acqua



Waterfeel nei tuoi giochi più bagnati. In questo modo si protegge il materiale e la superficie rimane setosa. Puoi lavare il tuo giocattolo molto facilmente con acqua e sapone neutro. Per un'igiene più accurata, utilizza anche uno speciale detergente disinfettante per sextoy come Waterfeel o Nina kiki toy Cleaner.

- Alte prestazioni; 7 modalità di vibrazione
- Completamente ricaricabile; Più potenza
- Realizzato con silicone medicale e ABS: rispetta il tuo corpo
- Senza ftalati
- Silenzioso, meno di 60 decibel.
- Materiale sicuro per il corpo
- Ricaricabile USB magnetica con caricatore incluso.
- Categoria sommersibile IPX7 / Adatto per la doccia o la spa
- Controllo retroilluminato con luci LED
- Misurazione totale; 77x28 mm
- Peso; 57 grammi
- Certificato; Approvato dalla FDA.

Premi il pulsante + per soli due secondi per accendere o spegnere Nix. Premere il pulsante delle intensità per modificare la modalità e l'intensità.

Trasportare

Il vibratore è ricaricabile e consente una maneggevolezza comoda, senza fastidiosi cavi con caricatore magnetico. Prima di utilizzarlo per la prima volta è necessario caricarlo completamente.

Attenzione: il primo processo di ricarica può durare fino a tre ore.

Eliminazione

Lo smaltimento dei dispositivi elettronici deve essere effettuato in conformità con le normative sui rifiuti pericolosi in vigore

dracaryShop - Via del Castello 20, 04023 Formia (LT) - 04023 Formia - Latina - Italia

Tel: 351.7540029 - +39 342 33.75.436 (spedizioni) - amministrazione@buongiornoovino.com - www.buongiornoovino.com



nell'Unione Europea e negli altri paesi europei o secondo le normative locali. Rispettare le norme sullo smaltimento dei rifiuti

Specifico per il tuo Paese e, in caso di dubbi, chiedi al tuo rivenditore informazioni sulle opzioni di smaltimento.

Contenuto

Aprire una confezione di prodotti MORESSA è un'esclusività. La soddisfazione è il nostro obiettivo, per questo abbiamo curato ogni dettaglio.

- Niente
- Cavo di ricarica magnetico
- Telecomando
- Borsa per riporlo dopo l'uso.
- Manuale d'uso

Moressa è il marchio di riferimento per design, qualità e tecnologia. Abbiamo sviluppato un prodotto innovativo e curato ogni processo produttivo per ottenere il miglior risultato. Moressa è simbolo di energia, forza e garanzia. Acquistare un Sextoy Moressa significa sentirsi rispecchiati nelle novità di oggi. Ogni Moressa Toy ti trasporterà verso sensazioni diverse. Un risultato ineguagliabile grazie al comodo silicone Premium e ai design ergonomici.